

Handbuch Lexon NEO 8



MODUS : Zeitanzeige (Doppelpunkt blinkt) --> Weckanzeige (Doppelpunkt blinkt nicht) --> Kalender-Anzeige (kein Doppelpunkt) --> Sekundäre Anzeige (Sekundäre Symbole werden angezeigt) --> Zeitanzeige
 SET : Zum Einstellen der Weck- und Uhrzeit
 EL-Beleuchtungs-Taste : Um die Zeit im Dunkeln sehen zu können

FUNKTIONEN

- (1) SET-TASTE
- (2) MODUS-TASTE
- (3) EL-BELEUCHTUNGS-TASTE
- (4) „A“ FÜR „AM“ (VORMITTAGS) WIRD ANGEZEIGT
- (5) „P“ FÜR „PM“ (NACHMITTAGS) WIRD ANGEZEIGT
- (6) „AL“ WIRD ANGEZEIGT (WECKFUNKTION AKTIVIERT)
- (7) ☾ WIRD ANGEZEIGT (SIE BEFINDEN SICH IM MODUS ZUM EINSTELLEN DES KALENDERS)
- (8) ⌚ WIRD ANGEZEIGT (SIE BEFINDEN SICH IM MODUS ZUM EINSTELLEN DER WECKZEIT)
- (9) ⌚ WIRD ANGEZEIGT (SIE BEFINDEN SICH IM MODUS ZUM EINSTELLEN DER UHRZEIT)

12- ODER 24-STUNDEN-FORMAT EINSTELLEN

Drücken Sie, wenn die normale Uhrzeit angezeigt wird, die Set-Taste (1) und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt, bis das Symbol „Uhrzeit einstellen“ (9) angezeigt wird. Drücken Sie die Modus-Taste, um das 12- oder das 24-Stunden-Format zu wählen. Wenn Sie das 12-Stunden-Format gewählt haben, wird das Symbol „A“ (4) angezeigt. Wenn Sie das 24-Stunden-Format gewählt haben, wird das Symbol „A“ nicht angezeigt.

DIE UHRZEIT EINSTELLEN

Drücken Sie nach der Auswahl des Stundenformats einmal die Set-Taste (1). Das Symbol „Uhrzeit einstellen“ (9) wird immer noch angezeigt, aber jetzt blinkt das Stundensymbol. Drücken Sie die Modus-Taste (2), um die Stunden einzustellen. Drücken Sie dann erneut die Set-Taste (1) und das Minutensymbol beginnt zu blinken. Drücken Sie die Modus-Taste (2), um die Minuten einzustellen.

DEN KALENDER EINSTELLEN

Drücken Sie im Modus zum Einstellen der Uhrzeit die Set-Taste (1) und Sie gelangen in den Modus zum Einstellen des Kalenders. Das Symbol „Kalender einstellen“ (7) wird angezeigt und das Monatssymbol blinkt. Drücken Sie die Modus-Taste (2), um den Monat einzustellen. Drücken Sie dann erneut die Set-Taste (1) und das Datumssymbol beginnt zu blinken. Drücken Sie die Modus-Taste (2), um das Datum einzustellen.

Nach 5 Sekunden oder nach einmaligem Drücken der Set-Taste (1) wird wieder die normale Uhrzeit angezeigt.

DIE WECKZEIT EINSTELLEN

Wenn Sie die Weckzeit einstellen möchten, müssen Sie zuerst im Weckmodus sein.

Drücken Sie, wenn die normale Uhrzeit angezeigt wird, einmal die Modus-Taste (2) und drücken Sie die Set-Taste (1) und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol „Weckzeit einstellen“ (8) und das Symbol „AL“ (6) werden angezeigt und das Stundensymbol beginnt zu blinken. Drücken Sie die Modus-Taste (2), um die Stunde einzustellen. Drücken Sie dann erneut die Set-Taste (1) und das Minutensymbol beginnt zu blinken. Drücken Sie die Modus-Taste (2), um die Minuten einzustellen.

Drücken Sie die Set-Taste (1) einmal, das Symbol „Weckzeit einstellen“ (8) wird nicht mehr angezeigt und Sie gelangen in den Weckmodus zurück. Nach 5 Sekunden oder nach dreimaligem Drücken der Modus-Taste (2) wird wieder die normale Uhrzeit angezeigt.

DIE EINGESTELLTE WECKZEIT ANSEHEN

Wenn die normale Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie die Modus-Taste (2) einmal, um die eingestellte Weckzeit anzusehen. Nach 5 Sekunden oder nach dreimaligem Drücken der Modus-Taste (2) wird wieder die normale Uhrzeit angezeigt.

DIE WECKFUNKTION AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Drücken Sie, wenn Sie sich im Weckmodus befinden, die Set-Taste (1) einmal, um die Weckfunktion zu deaktivieren oder zu aktivieren. Nach 5 Sekunden oder nach dreimaligem Drücken der Modus-Taste (2) wird wieder die normale Uhrzeit angezeigt. Der Weckton hält 30 Sekunden lang an und kann durch Drücken einer beliebigen Taste abgeschaltet werden.

Hinweis: Wenn die Weckfunktion deaktiviert ist, wird das Symbol „AL“ (6) nicht angezeigt.

Wenn die Weckfunktion aktiviert ist, wird das Symbol „AL“ (6) angezeigt.

BATTERIEWECHSEL

Wenn die Anzeige oder die EL-Beleuchtung schwächer leuchten muss die Batterie gewechselt werden.

Bitte schrauben Sie das Batteriefach auf, ersetzen Sie die alte durch eine neue CR2016-Knopfzelle und schrauben Sie das Batteriefach wieder zu.

